

## MANUAL DE INSTRUÇÕES DO CONTROLE REMOTO

### **Importante:**

Este controle remoto não permite o uso simultâneo do controle remoto e o controle de parede.

O usuário deve escolher entre o controle de parede ou remoto.

Se o controle remoto for escolhido o capacitor de dois fios não será usado.

**BOTÃO 1, Liga e desliga a lâmpada / programa o controle.**

**BOTÃO 2, Liga e desliga o motor do ventilador.** ( Ao ligar ou desligar o motor há um beep de aviso, e iniciará na velocidade máxima ).

**BOTÃO 3, Velocidade** do motor (MAX. MED. MIN. ).

- 1 BEEP Mínimo
- 2 BEEPS Médio
- 3 BEEPS Máximo

**BOTÃO 4, Ventilação / Exaustão.** (O motor levará alguns segundos para completar a reversão e irá para velocidade máxima ).

**BOTÃO 5, Timer** ( Desliga a luminária e o ventilador ).

- |                |         |                                |
|----------------|---------|--------------------------------|
| Primeiro toque | 1 BEEP  | 30 Minutos                     |
| Segundo toque  | 2 BEEPS | 60 Minutos                     |
| Terceiro toque | 3 BEEPS | 120 Minutos                    |
| Quarto toque   | 1 BEEP  | Agudo desliga o <b>Timer</b> . |

### **FIAÇÃO DO RECEPTOR DO CONTROLE REMOTO**

- Fios vermelhos - Rede 90 á 240 VAC ( Alimentação do controle ).
- Fios brancos - Ventilação e exaustão.
- Fio preto - Comum do motor.
- Fios amarelos - Alimentação da lâmpada. ( Máximo 100 w ).
- Fio azul - Antena.

### **PROGRAMAÇÃO DO CONTROLE.**

Antes de usar o controle, faça a seguinte programação:

Aperte a chave tátil no receptor, e em seguida aperte o botão 1 do controle.( Ao ouvir um Beep o controle estará configurado).

## **ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO CONTROLE REMOTO**

